

セラミックボール足温器

暖暖ふっと（だんだんふっと）

取扱説明書・保証書

株式会社 SoL

# 暖暖ふっと・取扱説明書



## ■ はじめに


この度は、セラミックボール足温器『暖暖ふっと』をご購入いただき誠にありがとうございます。まず、全ての内容に目を通し、仕様・機能を十分に理解し、正しくご使用いただくことを目的として作製されたものです。尚、本機は、健康器具であり病気の改善や治癒を保証するものではありません。また、修理、改造など手を加えたりしますと、その時点で保証責任が移転し、発売元として責任を負いかねますので、特に注意してください。


## ■ 安全上の注意

### 安全のため必ずお守りください。

製品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りいただくことを ⚠ 警告・危険・注意に分けてお知らせしています。あなたやほかの人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

	<b>警告</b> この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重症などを負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>危険</b> この表示を無視して誤った取り扱いをすると、障害もしくは物的損害などが発生する可能性が想定される内容を示しています。

	<b>警告</b> *熱源機器は絶対に分解、加工、改造、修理は行わないでください。床へのアンカーボルト等の打ち込みも、異常動作、感電、火災の危険があります。 *低温やけどの恐れ。比較的低いヒーター温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じに触れていると、低温やけどの可能性が高くなります。ヒーター温度は60℃以内でお願いします。 (低温やけど発症の目安 実温度44℃→3～4時間 46℃→0.5～1時間 50℃→2～5分) *次のような方は、特にご注意を！お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や、深酒、疲労の激しい方。 *特に乳幼児（体温調節が出来ない方）、妊婦の方のご利用は避けてください。 *小さなお子様や認知症の方など、セラミックボールを飲込む可能性がある場合は、セラミックボールをネットに入れるなど、十分ご注意をお願いします。 *病気治療中の方は、医師にご相談の上、ご利用ください。
--	---

	<b>危険</b> *スプレー缶等を本機の上に置かないでください。爆発や火災の原因となります。 *座布団などの保温性のよいものを長時間同じ場所に置かないでください。熱で置いたものが変形、変色することがあります。 *床熱源機器が水に浸かったときは、漏電、火災の危険性がありますので、販売店の点検を受けてください。 *水等をこぼした際は直ちに拭き取って下さい。感電・漆喰タイルのシミの可能性あります。
--	--

## ■ご使用方法

①本機に付属のセラミックボールを入れてください。

- ・セラミックボールを入れる際、本機を、水平な場所に置きキャスターを固定してください。
- ・セラミックボールは、1箱20kg～25kg程あります。桶のようなものですくいながら、数回に分けて入れてください。腰などを痛める場合がございます。
- ・一度に勢いよく、沢山のセラミックボールを入れると、本機セラミックタイルが割れる恐れがありますので、ご注意ください。

②コントローラーの設定をしてください。

- ・次ページ（詳細はコントローラー操作方法にて）
- ・ご利用の3～5時間前（地域、季節、設置状況により異なります）には電源を入れてください。
- ・加温タイマーがございます（詳細はコントローラー操作方法にて）

③靴下やストッキングなどを履いたまま、足の甲が隠れるくらいまで、足を入れてください。

- ・セラミックボールの層が約10cmあります。最下部から、5cm以上の上部でお楽しみ下さい。

④お好みで、10～20分間お楽しみください。

- ・足を動かしながら使用することで、セラミックボールが足裏のツボを刺激し、気持ちよくご使用いただけます。

※ワンポイント

1. 使用しない場合は、ひざ掛けのようなものでフタをしておく、ほこりも入りにくくなります。また、加温時に、上部まで温まり易いです。
2. 使用時の温度設定は、設置環境、季節により様々です。  
夏場は40～50度、冬場は50度～60度が目安です。  
本機は、70度まで設定が可能ですが、こちらは、急いで温めたい場合にご利用ください。

## ■コントローラーの操作方法



1. 「● 電源ボタン」を押してください。

※● 現在運転が点灯します。

2. 「温度設定ボタン」を押し、温度の設定をしてください。

3. 時刻の設定

- ・「時刻表示ボタン」の、(時)ボタンを3秒以上長押し。
- ・時刻表示が、点滅しますので、点滅中に、「(時)/(分)」ボタンを押して、現在時刻を設定してください。
- ・数秒後に点滅が終了し、設定完了です。

4. チャイルドロック

- 「(時)/(分)」ボタンを同時に5秒程押してください。画面上、変化はありません。温度や、予約などのボタンは、押しても反応しなくなります。また、電源ボタンのみは、押すことができます。

\*チャイルドロックを解除する場合も、上記と同じ手順となります。画面上の変化はありませんので、ご注意ください。

## ■コントローラーの操作方法 タイマー予約運転



### 【タイマー予約運転①】

1. コントローラーの、時刻設定をしてください。
2. 下段の「予約」ボタンを押すと、時刻表示が「00:00」になります。右隣の、「●入時刻」ランプが点滅しますので、下段の「(時)/(分)」ボタンで入り時間の設定をします。
3. 2の設定後、再度「予約」ボタンを押すと、再び「00:00」に戻り、右隣の「●切時刻」ランプが点滅しますので、下段の「(時)/(分)」ボタンで切り時間を設定します。

⇒このまま、毎日決まった時間に加温を「オン・オフ」したい場合

4. 再度、「予約」ボタンを押し、2～3の手順を2回繰り返してください。  
最後に、「予約」ボタンを押して、時刻が「--:--」と表示されたら、全ての予約が完了です。  
約3秒後には、現在時刻が表示され、上部の「●予約運転」ランプが点灯します。

注意) 入時間、切時間は、同じ時間で計3回入力してください。

### 【タイマー予約運転②】

⇒1日に、数回、入時間、切時間を設定したい。

右上記の、予約の手順と同じです。ただし、時刻の入力が変わります。

入時刻と切時刻は、3パターン入力ができます。

例)

1回目の予約

入時刻 5:00 切時刻 12:00

2回目の予約

入時刻 13:30 切時刻 15:30

3回目の予約

入時刻 17:00 切時刻 22:00

こちらの様に、加温している時間を設定することもできます。

この際、再び温まるまでの時間も加味し、設定してください。

\*室内など、設置環境にもよりますが、セラミックボール自体、数分～数時間余熱が残ります。

\*3パターンでなく、2パターンの場合、2回目の予約と、3回目の予約を

同時刻で設定してください。

### ■注意

1. こちらの予約運転は、加温に対してのタイマーになっております。  
電源に対してのタイマーではない為、電源は常時入れたままにしてください。尚、コンセントを抜いた場合、抜いた時間で時計は停止します。その為、タイマー設定をしていた場合、時刻のずれが生じてしまう為、必ず時刻の再設定をしてください。
2. 予約の削除をしたい場合、「解除」ボタンを3秒程長押ししてください。

## ■掃除の方法

### 1. セラミックボールの清掃（基本）

セラミックボールは、毎日清掃の必要はありませんが、ホコリなどを取り除く場合は、本機から取り出し、お米を研ぐように水洗いをしてください。  
汚れがひどい場合は、必ず中性洗剤を薄めて洗うようにしてください。

### 2. 本機の清掃

- ・水を使用しての掃除は避けてください。簡易的な防水処理はしておりますが、多量の水に耐えるようではありません。熱源の漏電や故障の原因になります。
- ・水や、清涼飲料水などをこぼした時は、すぐに電源を抜き取り内部の水分をふき取ってください。底面タイルは酸に弱い為絶対に酸性の洗剤を使用しないでください。タイルの表状が変わってしまいます。消しゴムなどでこするのも有効です。

## ■操作が分からない時・故障かと思われる時

この取扱説明書を読んでも、正しい操作が分からない、希望する操作・設定ができない、或いは故障と思われる時は、販売店か弊社（TEL0562-74-7788）へお尋ねください。一方、長期間ご使用になられない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ■保証・保証期間

このセラミックボール足温器『暖暖ふっと』は、弊社の規定及び、データに基づき、正しく施工・検査・納品されておりますが、万一操作不能・動作不良・故障等がありましたら、直ちに弊社にその旨をご連絡ください。本商品の保証期間は、納品後1年間です。  
正しく操作されているながら、本体部分に故障・動作不良などの不備が発生した時は、弊社にて補修・備品の交換をすることで、最大の責任範囲と致します。  
ただし、コントローラー部分の外傷性・外因性（衝撃・圧力）による故障、使用中の破損、操作ミス、或いは修理、加工など手を加えられた場合、また貸与・転売などで生じた故障・焼損・事故はこの限りではなく、責任が移転されるだけでなく、有償扱いとなりますので、ご注意ください。別紙、保証書をご参照ください。

---

# 株式会社 SoL

---

〒477-0032  
愛知県東海市加木屋町六反田129番地の1  
株式会社 SoL  
TEL(0562)74-7788  
FAX(0562)33-8588

販売代理店

## 「暖暖ふっと」保証書

本書は、本書契約内容で無料修理を行うことをお約束するものです。商品引渡し時より、下記期間中、故障が生じた場合は、本書をご提示の上、販売店にご依頼ください。

お客様	おなまえ	
	おところ	
販売元	㊞	
お引渡し日時	年 月 日	保証期間は引渡し時より1年間

### ☆お客様へ

この保証書をお受け取りになる時に、お引渡年月日、販売者名、責任社員が押してあることを確認してください。保証書は再発行致しませんので紛失されないよう大切に保管してください。

#### 《無料修理規定》

1. 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店が無料で修理致します。
2. 保証期間中に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げ販売店へ本書をご持参の上、ご依頼ください。
3. 保証期間中でも次の場合は、有償修理となります。
  - 1) 使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障および破損。
  - 2) お買い上げ後の重量物など落下による故障及び破損。
  - 3) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障及び破損。
  - 4) 本品の目的以外に使用された場合の故障及び損失。
  - 5) 本書の提示がない場合。及び本書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、或いは字句を書き換えられた場合の故障及び破損。
  - 6) 虫食い、ネズミ食い、かび、腐敗、変質その他類似の自然損耗によって生じた破損。
4. 本証書の適用範囲は、本製品の本体部分（面状発熱部分及び、電気配線部分等）に限ります。  
※コントローラー部分の外傷性・外因性（衝撃・圧力など）による故障は、保証対象外です。  
内部確認後、修理につきましては有償となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに置いて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。